

ジルコニア式O₂変換器

C - 2 8 Bコントロールユニット

取扱説明書

目 次

. 仕 様	2
- 1 一 般 仕 様	3
- 2 温 度 調 節 出 力	3
- 3 警 報 出 力	3
- 4 アナログ伝送出力	3
- 5 出 力 ホ ー ル ド	3
- 6 レンジ選択信号	3
- 7 通信インターフェイス（オプション）	3
. 設 置	
- 1 設 置	4
- 2 配 線	4
. 操 作	
- 1 表 示 内 容	5
- 2 キ ー 操 作	6
- 3 校正（CAL）モードの内容	7
- 4 パラメーターの詳細設定	9
. その他	12
. 内部構成	13
. パラメーター表（まとめ）	15
. 故障追跡チャート	16

本計器はジルコニア酸素濃淡電池式O₂センサー用変換器で、センサーを一定温度に制御しながらセル起電力を測定し、O₂濃度をアナログ出力することができます。その他内部機能として各レンジの測定範囲における出力がユーザーで任意設定の他、2点の上下限警報等を装備しています。またオプションで通信インターフェイスを付加することも可能です。

. 仕 様

- 1 - 般 仕 様

入力信号	セル起電力および測温抵抗体
入力レンジ	セル起電力 - 4 0 ~ 3 0 0 mV %レンジ測定用 0 ~ 1 5 0 0 mV ppmレンジ測定用 測温抵抗体 弊社仕様による
測定精度定格	セル起電力 入力レンジスパンの ± 0 . 2 % F S 測温抵抗体 入力レンジスパンの ± 0 . 2 % F S
サンプリング周期	約 0 . 2 秒 (セル起電力および測温抵抗体共)
表示方式	上段表示部 4 桁、14.2mmH LED 下段表示部 4 桁、10.2mmH LED 個別 L E D によるステータス表示 1 0 個
表示内容	上段 - - - 表示色：緑 測定モード時：O ₂ 測定値表示 設定モード時：設定値表示 校正モード時：標準ガス測定 (校正) 値 下段 - - - 表示色：赤 測定モード時：セル温度、セル起電力、レンジ表示 (切換表示) 設定モード時：P A R N o.表示 校正モード時：Z E R O、S P A N表示 ステータス - - - %、ppm、mV、MES、PAR、CAL (LED 色：緑) AL1、AL2、AL3、(LED 色：赤) AUTO (LED 色：橙)
電 源	A C 9 0 ~ 1 3 0 V、 5 0 / 6 0 H z 共通 但しセンサーにより制限を受けます
使用条件	- 1 0 ~ 5 0 / 2 0 ~ 9 0 % R H (但し結露しないこと)
データ保持	リチウム電池により設定内容を 1 0 年以上保持
許容信号源抵抗	1 0 k 以下 (セル)
入力抵抗	1 0 M 以上 (セル起電力)
最大コモンモード電圧	A C 2 5 0 V 以上
コモンモード除去比	1 3 0 d B 以上 (但し、信号源抵抗 1 以下)
シリーズモード除去比	5 0 d B 以上 (但し、信号源抵抗 1 以下)
絶縁抵抗	電源端子 - - - 接地端子間 D C 5 0 0 V 2 0 M 以上
耐電圧	電源端子 - - - 接地端子間 A C 1 5 0 0 V 1 分間 (1 0 m A 以下)
消費電力	約 1 5 V A M A X (但し、ヒーター分は除く)
ケース	A B S 樹脂製
色	グレー
寸法 / 重量	9 6 W × 9 6 H × 1 2 7 D 約 6 0 0 g

- 2 温度調節出力

温度制御方式	P I D 制御
制御出力	計器の電源電圧を半波整流した電圧をゼロクロス O N / O F F 制御して出力

- 3 警報出力

警報点数	3 点
警報方式	A L 1 : 下限、上限設定用 A L 2 : 下限、上限設定用 待機有モードの時は、センサー暖機完了まで動作しません A L 3 : センサー異常（ヒーター断線、測温抵抗体の断線、短絡）
警報不感帯（ヒステリシス）	A L 1、A L 2 各警報点に対して設定可能
警報出力信号	O ₂ 濃度 - - - リレー A 接点出力 抵抗負荷 AC100V 0.5A AC200V 0.2A 誘導負荷 AC100V 0.2A AC200V 0.1A 最小負荷 10mA、DC5V 以上 センサー異常 - - - トランジスタオープンコレクタ出力 負荷 DC24V、50mA 以下

- 4 アナログ伝送出力

出力点数	2 点
出力の種類	1 . D C 4 - 2 0 m A （負荷抵抗 6 0 0 Ω 以下、アイソレート） 2 . D C 0 - 1 V / 0 - 1 0 V （電流容量 2 m A 以下、アイソレート） 1 V、1 0 V は内部 D I P . S W 切換による
スケーリング	各測定単位に対して設定可能 % O ₂ - - - 0 . 0 0 ~ 9 9 . 9 9 （小数点以下 2 桁固定） p p m O ₂ - - - 0 ~ 9 9 9 9 （小数点以下表示なし） m V - - - 0 ~ 1 5 0 0 （小数点以下表示なし）
伝送精度	伝送スケール範囲の ± 0 . 5 % （測定精度は含まず）

- 5 出力ホールド

機 能	接点 O N 時、伝送出力値をホールド、表示は入力通り
外部接点形式	無電圧接点

- 6 レンジ選択信号

機 能	% O ₂ もしくは p p m O ₂ 選択時 O N 内部 D I P . S W による切換選択
出力信号	トランジスタオープンコレクタ出力 負荷 D C 2 4 V、5 0 m A 以下

- 7 通信インターフェイス（オプション）

通信種類	R S - 2 3 2 C
伝送速度	9 6 0 0 / 4 8 0 0 / 2 4 0 0 / 1 2 0 0 b p s （設定項目）
通信機能	計器からの片方向送信

. 設 置

- 1 設 置

本計器は屋内設置、パネル取付式になっています。

パネルカット寸法は外形図を御参照ください。

次のような場所に計器を設置するのは避けてください。

- ・ 腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
- ・ 水、油、薬品などの飛沫がかかる場所
- ・ 塵埃、塩分、鉄粉、油煙が多い場所
- ・ 高温多湿の場所



注 意

計器本体、及び端子台蓋はプラスチック樹脂製です。振動、衝撃等を与えたり、乱暴な取り扱いを避けてください。

- 2 結 線

結線図を御参照の上、配線を行ってください。

必要に応じ出力ライン、警報等を他の機器に接続してください。

センサーとの結線は計器端子台で抵抗値を測定し誤配線のないことの確認をしてください。

センサー パーツ	T B シリーズ	S G シリーズ	C G - S
セル	M	M	M
セルヒーター	30 ~ 40	15 ~ 20	15 ~ 20
R T D	95 ± 15	90 ± 15	75 ± 15



警 告

結線時には感電に御注意ください。



注 意

本計器には電源スイッチ、ヒューズは内蔵されておりませんので、外部にブレーカー等を設けてください。

T B、S G、C G - S センサー共に 4 A 以上のヒューズ又は N F B 等を設けてください。



注 意

電源入力端子には、電源容量に十分余裕の持った配線を接続してください。



注 意

信号に対するノイズ影響を防止する為、信号線はモーター、ソレノイド、S C R アクチュエーター、トランス等と同一コンジットで配線しないこと、
収納盤に組み込まれる場合は信号線をリレーその他ノイズ発生源から、出来るだけ離してください。

. 操 作


1. コントロールユニットに電源を供給します。

この時下段表示部にセル温度が表示されています。

上段表示部には「 - - - - 」、あるいは数値が表示されます。これは酸素濃度を表示していますが暖機終了までは真値ではありません。

2. 暖機時間はセンサーによって異なりますが、セル温度が 7 3 5 付近の数値になれば暖機終了です。

- 1 表示内容



上段表示部 - - - 表示色：緑

測定モード：O₂測定値表示

設定モード：設定値表示

校正モード：標準ガス測定値

下段表示部 - - - 表示色：赤

測定モード：セル温度、セル起電力、測定単位表示（切換）

設定モード：PAR No. 表示

校正モード：ZERO、SPAN表示

ステータス表示 LED - - - %、ppm、mV、MES（測定）、PAR、CAL（校正） - - LED 色：緑

AL1、AL2、AL3（警報） - - LED 色：赤

AUTO（オートレンジ） - - LED 色：橙

- 2 キー操作

キーとはLED表示内容を変更したり、出力レンジ等の内部設定変更することのできるボタンスイッチのことです。下記の種類があります。

以下の文章で□内の文字は上下段表示部に表示される内容を示します。

印はステータス表示、PAR, 及びENTはキー操作を示します。

キーの種類

PAR : 測定モード、校正モードにおいて下段の表示内容を変えデータ(セル温度及びセル電圧)の確認をしたり、レンジ(単位)を選択したり、校正モードを選択することができます。また2秒間以上押すことによってパラメーターの詳細設定モードに入ることができます(後述)。

ZERO/SPAN : PARをCALモードにしたときのZERO、SPAN校正の変更に使用します。このキーによりゼロ、スパン校正の順序を逆にしたり、ゼロ、スパンいずれか片方だけの校正で終了することができます。

△ **▽** : 設定数値を変更するのに使用します。
以下の文章で のマークのある場合はこのキーを操作することを示します。

ENT : 数値を変更したあと計器内のメモリーに読み込ませ確定するときに押します。

PARキーの操作(表)

ステータス LED表示部 (点灯位置)	上段表示部	下段表示部	備考
MES	O ₂ 測定値	数値	セル温度()
MES	O ₂ 測定値	数値	セル起電力(mV)
MES %	O ₂ 測定値	PECE	測定単位(%) ENTで固定
ppm	O ₂ 測定値	PPn	測定単位(ppm)
mV	O ₂ 測定値	nH	測定単位(mV)
CAL	O ₂ 測定値	Err	校正しないときはPAR キーで測定モードに戻る
PARキー		SPAn	ZERO/SPAN
PARキー	校正值		で標準ガス値を入力 ENTで校正完了

注) 上段表示部のO₂測定値は校正モード以外で変更する事は出来ません。

- 3 校正 (CAL) モードの内容

1. 校正は%、ppm の各測定単位毎に可能です。
但し、mV のレンジでの校正はできません。



注 意

校正中、操作により上段表示部の数値が点滅している時は、校正値は変更されていません。ENTキーを押すと変更されます。

2. 実施例：3点ガス校正

- 標準ガスとしてエア (20.6% O₂)、0.90% O₂ (9000ppm)、1000ppm O₂ を用いるとき -

%レンジの校正

- 1) PARキーを2回押すと下段表示部に PEE もしくは PPN が表示されます。
- 2) を用いて表示を PEE に変更してENTキーを押します。
- 3) もう一度PARキーを押すとCALモードになり下段表示が ERR となってステータスLEDのCALが点灯します。ZERO / SPANキーを押して下段表示を PPN に変更します。



注 意

このときENTキーを押さないでください。ENTすると校正値が表示中の値に変更されます。

- 4) エアを流し を用いて上段表示部の数値を20.60にあわせてENTキーを押します。これでスパン校正完了です。
- 5) ZERO/SPANキーを押して下段表示部を ERR に切り換えます。
- 6) 0.90%のO₂の標準ガスを流し、 を用いて上段表示部の数値を0.90に合わせENTします。

以上で%レンジでのゼロ / スパン校正が完了です。

ppmレンジの校正

- 7) PARキーを押すと測定モードに戻ります。
- 8) 再度PARキーを2回押して下段表示部に PEE を呼びだします。
- 9) を用いて表示を PPN に変更してENTキーを押します。
- 10) PARキーを押すと下段表示部の表示が ERR になりますので ZERO/SPANキーで PPN に変更します。
- 11) スパンガスとして9000ppmの標準ガスを流し、 で上段表示部の数値を9000に合わせENTします。
- 12) ZERO/SPANキーで下段表示部を ERR に切り換えます。1000ppmの標準ガスを流して、上段表示部を1000に合わせENTします。

以上で3点校正作業が終了です。

注) ZERO / SPANキーを押せば下段表示部のZERO、SPAN表示が交互に切り換わりますのでZEROガスから先に校正することも可能です。

注) 校正後指示値が大幅にふらついたり、異常値を示すときは、校正値の設定ミスもしくはガスの導入の誤りが考えられますので再度校正を実施してください。
この場合は必ずゼロガス側から行ってください。

* 標準ガスとして下記仕様のものを推奨します。

- 1) 0 - 25%レンジ用にはスパンガスとしてエア (大気：20.60% O₂、計装エア：20.9% O₂) を、ゼロガスとして約0.9% O₂ の標準ガス
- 2) ppmレンジ用にはスパンガスとして9000ppm O₂ を、ゼロガスとして、

約 1 0 0 0 p p m O₂ のもの

3) 特殊レンジの場合は、センサー取扱説明書に従ってください。

3. スムーズな校正カーブを作るために 3 点ガスによる校正をお奨めします。
オートレンジモードを使用される時は必ず 3 点校正を行ってください。
但し、% または p p m の単独レンジで使用する時は 2 点校正で十分です。
4. 単一レンジで Z E R O 校正あるいは S P A N 校正のみの 1 点ガス校正も可能ですが
2 点ガス校正の方が良好となります。
1 点校正時未実施の例 (Z E R O , S P A N のどちらか) は初期値のままとなります。
初期値は理論式に沿った数値 (本計器単体出荷の場合) あるいは弊社出荷時の校正数値
(センサーと組合せ出荷の場合) を示します。
5. 校正におけるゼロ、スパンガスについて
使用されるレンジの F S (フルスケール) を半分に分けて、下側の範囲に属する濃度
のガスをゼロガス、上側の範囲に属するガスがスパンガスとなります。
6. 測定単位選択が m V のときはこの校正モードの表示は行いません。
7. センサーとの組み合わせ出荷の場合、弊社にてそのセンサーに合わせた校正を実施して
出荷いたします。
8. 本計器単体出荷の場合、ジルコニア O₂ 計の理論式に沿った初期値となっております。
お客様でセンサーと組み合わせご使用される場合、精度を上げるためにはガス校正が
必要となります。
ゼロガス、スパンガス導入時、ガスの順序を逆にしたり同一ガスをゼロ - スパンに用い
る等操作を間違えないでください。誤操作で校正カーブが許容誤差から大幅にはずれて
適正な O₂ 濃度指示をしなくなります。
誤操作の場合、再校正を実施する必要があります。再校正時 S P A N , Z E R O の順番
では校正不可となる場合があります。
この場合、Z E R O , S P A N の順序で校正してください。
パラメーター (P A 6 0) の C A L クリアにて校正データを消去する事も出来ます。
この場合全ての校正データが消去され理論式に沿った数値に戻りますので、%、
p p m レンジをお使いになられている場合はレンジ毎に再校正が必要となります。
9. エアー点をスパンガスとして利用できる場合スパンリモート校正という便利な機能が
あります。これはスパン点のみの校正になりますが、セル電圧のシフトのみ発生し、
勾配はあまり変化していない (ガス濃度に応じて起電力差が確保されている) 数値が
平行移動している) 場合の変化であればこの自動校正を使用することができます。
詳しくはパラメーター (P A 4 3) の項目をご参照ください。



注 意

- 4 パラメーターの詳細設定


P A Rキーを2秒以上押すとパラメーターの詳細設定モードに切り換わります。

上段表示部に設定内容または設定値、下段表示部にP A R N o . を表示します。

P A Rキーを2秒以上押すと測定モードに戻ります。

設定パラメーター

P A R N o .	設 定 項 目
P A 1 0	測定単位設定、出力スケール設定
P A 2 0	レンジ切換モード設定
P A 3 0	警報設定 (A L 1 , A L 2)
P A 4 0	セル温度補正 / デジタルフィルター設定 / スパンリモート校正
P A 5 0	通信設定 (ただしオプションとして付加されているとき)
P A 6 0	C A L クリア




注1) スケール下限値はスケール上限値以上には設定できません。

下例のような場合にご注意下さい。

例：伝送出力4 - 20 mA、0 - 1 Vを10 % O₂に対して設定していたものを20 - 50 % O₂に変更する場合、下限値から設定すると上限値が元の10 %のままですから下限値設定が10 % O₂で止まってしまう、20 % O₂設定することができません。この場合上限値の10 % O₂を先に50 % O₂にしてから下限値設定を行ってください。

注2) レンジ幅の設定の際、出力に対する表示の幅が狭いと出力値のふらつきが目立ってきます。ご使用可能な限り範囲を広く設定して下さい。

注3) 出力スケールは%、ppm、mVの各単位毎に設定できます。



注1) マニュアルモードの場合：

P A Rキーで選択した単位及びP A R 1 0で設定したレンジで動作。

オートレンジモードの場合：

% ~ p p m測定単位間で検出された酸素濃度に応じて測定単位が自動で切り替わります。切り替わり点はp p mの出力レンジのスパン側です。

注2) %とppmの単位の関係は下記の様になっています

0 . 1 % O 2 ---- 1 0 0 0 p p m O 2

注3) オートレンジの切り替わり点

オートレンジで使用する時は、必ず3点校正を行ってください。


p p mレンジの上限値が切り替わり点になります。

例：%レンジが0 - 2 5 %，p p mレンジが0 - 1 0 0 0 p p mの時

サンプルガスの酸素濃度が大気（2 0 . 6 %）から徐々に下がって

1 0 0 0 p p mまで達した場合2 0 . 6 %から0 . 1 %までは%レンジで0 . 1 %以下になるとp p mのレンジに自動的に切り替わります。逆の場合は1 0 0 0 p p mを越えたとき切り替わります。

注4) オートレンジモードの時は A U T Oのステータス表示が点灯します。




表示単位優先の場合、p p mで警報設定していても%レンジになれば警報は解除されますが、警報単位優先の場合、レンジの変更に問わず警報を維持します。



注 意

オートレンジの場合、警報点はp p mレンジの上限値と重ならないように注意して下さい。重なっているときは、レンジ切り替わり時に警報が入り切りします。



- * 1 不感帯設定 警報点近くでの警報の頻繁なON、OFFを避けるため警報点の幅を設けるものです。
- * 2 警報待機 セル温度が設定温度 (7 3 5) - 5 に到達するまでO₂濃度の警報を出さない様にするための設定です。
- * 3 セル温度補正 セルを交換した時やセルの起電力が経年劣化等で下がってきた場合にセルヒーター温度を上下して所定のセル起電力を発生させるものです。
0 ~ ± 2 5 までの数値を設定することができます。 + 方向でセル温度が上昇、
- 方向で下降します。この補正はセル起電力を監視しながら実施する必要があります。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

注) この設定で実際のセル温度が上下してもPARキーによるセル温度表示の数値は変化しません (設定直後は温度が多少変化、その後 7 3 5 に落ち着きます) のでご注意ください。



セルはその温度が理論温度と多少異なっているにもかかわらず作動しますので温度補正をしなくても C A L (キャリブレーション : 校正) を実施することにより精度良く測定できます。C A L が不可能等の場合に限り温度補正してください。



セル温度補正値は一回で大きく変化させず、数回に分けて少しずつ変化させて補正してください。



セル起電力が出ない等の現象は往々にして他の原因 (閉塞、センサーのフィルターの目詰まり、ガスの流量不足) によることがありますのでご注意ください。詳細はセンサー取扱説明書をご参照ください。

* 4 フィルター

指示、出力の移動平均化を行いません。

計器の指示、出力の応答速度が速い、あるいはふらつきが大きい場合にフィルターの数値を大きくしてください。単位は s e c (秒) です。

* 5 スパンリモート校正値

エア (20.60 ~ 20.90 %) を導入時、計器背後の端子台 CAL-REMOTE の端子間をモーメンタリーでショートすることにより、計器をここで設定したスパン濃度に合わせることができます。設定数値範囲は 20.60 ~ 20.90 % ですから導入ガスもこの範囲の空気にして下さい。

誤ってこの範囲を外れたガスを導入してリモート校正した場合は、正しい濃度のガスを再導入してこのリモート校正を実施するか、前面パネルで手動にて校正して訂正して下さい。

* このスパンリモート校正は前面パネルの校正を実施 (ZERO / SPAN キーを利用し ENT キーを押した時点) すればクリアーされます。


. その他

- (1) 少数点位置 警報値、出力のスケールとも測定単位により少数点位置は固定されています。 % は小数点以下 2 桁、 p p m、m V は小数点以下なし。
- (2) 上下限警報 ステータス表示 L E D が点灯している測定単位に出力します。
- (3) センサー異常警報
 ヒーター断線時 : ヒーター設定温度 (7 3 5) - 5 0 以下の時
 測温抵抗体の断線短絡時 : 温度表示がオーバー又はアンダーレンジの時
- (4) 出力 (伝送) ステータス表示 L E D が点灯している測定単位及びスケールに対して出力します。
- (5) セル起電力 % O₂、p p m O₂ のステータス L E D が点灯している時は小数点以下 1 桁まで表示します。
 m V の時は小数点以下なしで上段表示部と同じ値を表示します。
- (6) 表示範囲
 % O₂ の時は 0 . 0 0 ~ 9 9 . 9 9
 p p m O₂ の時は 0 ~ 9 9 9 9
 m V の時は 0 ~ 1 5 0 0
 セル温度表示は - 2 0 ~ 8 5 0
 オーバーレンジの時は [---]
 アンダーレンジの時は [---]

内部構成

計器内部は6枚のプリント基板で構成されています。これらの基板は正面パネルを専用治具を用いて手前に引き抜くことによってチェックすることができます。

1) 内部基板の引き出し




2) 内部構造

内部基板は上から水平方向に電源基板 A、アナログ回路基板 B、通信用基板 C、CPU 基板 D が並んでいます。垂直方向には2枚のマザーボードがあります。上から2枚目のアナログ回路基板(B)には0 - 1 V、0 - 10 Vの電圧出力を変更できるジャンパーがあります。

また一番下のCPU基板の側面にはDIP・SW（ディップスイッチ）があります。このSWのON、OFFで後述の各項目が設定できます。

このDIP・SWについてはSW 1、5以外はお客様にて設定しないようお願いいたします。

3) 電圧出力0 - 1 V、0 - 10 Vの切換




アナログ基板(B)上のジャンパーを左図の位置にすると出力は0 - 1 Vとなります。

0 - 10 Vに切替える時は真ん中のピンと1番左側のピンを接続します。

次にCPU基板(D)上のDIP・SW 5をONして終了です。DIP・SWは左側から順に1～5番の配列で下に倒すとONとなります。

4) DIP . SWの作用



DIP . SW 1 : 測定単位選択信号設定

ONでppm選択時ON、OFFで%選択時ON

DIP . SW 2 : R 0 (測温抵抗体の0 での抵抗値) を変更

(メカ設定) ONで専用の表示をしてR 0 の設定を7 5 ~ 1 0 0
まで変更できます。

DIP . SW 3 : P I D定数の設定

(メカ設定) ONで専用の表示をしてP I Dの定数を変更可能

P : 0 . 1 ~ 9 9 9 . 9 秒

I : 0 ~ 9 9 9 9 秒

D : 0 . 1 ~ 9 9 9 . 9 秒

DIP . SW 4 : ONの時7 3 5

(メカ設定) OFFの時6 3 5 の表示となる。

DIP . SW 5 : ONの時0 - 1 0 V伝送出力

5) 付属品

パネル取付金具 2 本 1 組 1 式

パネル取外し専用治具 1 個

内部基板の引き出しの作業を実施する場合は事前に元電源がOFFされている
ことを確認して下さい。

次のような場所での内部基板の引き出しは避けてください。

- ・ 腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
- ・ 水、油、薬品などの飛沫がかかる場所
- ・ 塵埃、塩分、鉄粉、油煙が多い場所


パラメーター表

モード表


操作：PARキーを1回だけ押す						
モード名	上段表示部		下段表示部	操作	出荷時 設定値*	備 考
セル温度表示	O2 測定値		数 値	P A R	7 3 5	7 3 5
セル電圧表示	O2 測定値		数 値	P A R		mVの単位
測定単位選択	O2 測定値		P E C E P P m m V	P A R		P E C E (%) p p m m V
校 正	O2 測定値 校正値		三 E r o S P A n	P A R		Z E R O S P A N

パラメーター表


操作：P A Rキーを2秒以上押す							
P A R No		上段表示部	内容	下段表示部	操作	出荷時 設定値*	備 考
P A 1 0	P A 1 1	P E C E P P m m V	PECE ppm mV	P A 1 1	E N T	PECE	出力スケール対応の 測定単位選択
	P A 1 2	数 値		P A 1 2	E N T	0.00	出力スケール下限値
	P A 1 3	数 値		P A 1 3	E N T	ご仕様 により 決定	出力スケール上限値 ppm レンジ mV レンジ
P A 2 0	P A 2 1	m A n R U E	MAN AUT	P A 2 1	E N T	MAN	レンジのマニュアル、オート
P A 3 0	P A 3 1	A 1 A 2	A1 A2	P A 3 1	E N T		A L 1、A L 2 の選択
	P A 3 2	A 1 L A 1 H A 2 L A 2 H	A1 L A1 H A2 L A2 H	P A 3 2	E N T	A1 L A2 L	警報作動の設定
	P A 3 3	P E C E P P m m V	PECE ppm mV	P A 3 3	E N T	不定	A L 1、A L 2 対応の 測定単位の選択
	P A 3 4	数 値		P A 3 4	E N T		警報値（絶対値）の設定
	P A 3 5	数 値		P A 3 5	E N T		ヒステリシスの設定
	P A 3 6	W O n W O f	W O N W O F	P A 3 6	E N T		警報待機の有無
	P A 3 7	1 2		P A 3 7	E N T	不定	1:表示単位優先 2:警報設定単位優先
P A 4 0	P A 4 1	数 値		P A 4 1	E N T	不定	セル温度補正
	P A 4 2	数 値		P A 4 2	E N T	不定	デジタルフィルターの設定
	P A 4 3	数 値		P A 4 3	E N T	不定	スパンリモート校正値
P A 5 0	P A 5 1	数 値		P A 5 1	E N T	9600	通信設定
P A 6 0	P A 6 1	Y N	N Y	P A 6 1	E N T		C A L クリア




A 4 N



パネルカット




端子カバー（取り外し可）



TITLE		SCALE	DR'N DATE	
C-28Bコントロールユニット 外形図		APP'D	CH'D	DR'N
		TM		S.MA
DAI ICHI NEKKEN CO.,LTD.		DWG. NO. C02090313		

O2センサー

C - 2 8 B コントロールユニット



* 1) C-28B 本体には電源スイッチは有りません
外部にブレーカー等を設置して下さい。

TITLE		SCALE	DR'N DATE
C-28B結線図		APP'D	CH'D
		T.M	S.MA
 DAIICHI NEKKEN CO., LTD.		DWG. NO.	
		E02032923	